

Link do produktu: <https://laptophit.pl/zasilacz-do-laptopa-acer-aspire-nitro-vn7-571g-50vg-135w-p-23719.html>



Zasilacz do laptopa Acer Aspire Nitro VN7-571G-50VG 135W

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Przewidywany czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZZ/ACE1971
Kod producenta	239
Producent	Movano

Opis produktu

OPIS:

Nowy zasilacz do laptopa Acer firmy Movano wyposażony został w filtr ferrytowy oraz w doskonałe zabezpieczenia chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Acer skierowane są do najbardziej wymagających użytkowników, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.

JAKOŚĆ PRZED WSZYSTKIM

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.

W komplecie znajduje się **przewód zasilający**, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Gwarancja: 24 miesiące

Wejście: AC 100-240V

Wtyk: Średnica zewnętrzna 5.5 mm, średnica wewnętrzna 1.7 mm, długość 12 mm

Wyjście: **19V 7,1A (135W)**

pasuje zamiast zasilaczy 19V 6,32A (120W), 19V 4,74A (90W) i 19V 3,42A (65W)

Certyfikat: CE, FCC, RoHS

Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem prądowym

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ZASILACZ? :

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT:

- **napięcie V** (wolt) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- **natężenie prądu A** (ampere) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy.

W niektórych modelach laptopów może być stosowane kilka rodzajów zasilaczy. W razie wątpliwości, czy zasilacz jest właściwy, prosimy o kontakt pod adresem biuro@laptophit.pl.