

Link do produktu: <https://laptophit.pl/zasilacz-do-laptopa-advent-4212-40w-p-11802.html>

## Zasilacz do laptopa Advent 4212 40W

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Cena                      | <b>49,00 zł</b>   |
| Dostępność                | <b>Dostępny</b>   |
| Przewidywany czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy          | <b>ZZ/LEN202</b>  |
| Kod producenta            | <b>998</b>        |
| Producent                 | <b>Movano</b>     |

### Opis produktu

#### OPIS:

Nowy zasilacz do laptopa Advent firmy Movano wyposażony został w filtr ferrytowy oraz w doskonałe zabezpieczenia chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Advent skierowane są do najbardziej wymagających użytkowników, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.

#### JAKOŚĆ PRZED WSZYSTKIM

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.

W komplecie znajduje się **przewód zasilający**, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.

#### PARAMETRY TECHNICZNE:

**Gwarancja:** 24 miesiące

**Wejście:** AC 100-240V

**Wtyk:** Średnica zewnętrzna 5.5 mm, średnica wewnętrzna 12.5 mm, długość 12 mm

**Wyjście:** 20V 2A ( 40W )

#### JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ZASILACZ? :

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT:

- **napięcie V** (wolt) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- **natężenie prądu A** (ampere) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy.

W niektórych modelach laptopów może być stosowane kilka rodzajów zasilaczy. W razie wątpliwości, czy zasilacz jest właściwy, prosimy o kontakt pod adresem [biuro@laptophit.pl](mailto:biuro@laptophit.pl)