

Link do produktu: <https://laptophit.pl/zasilacz-do-laptopa-msi-ge72vr-6rf-apache-pro-180w-p-34912.html>

Zasilacz do laptopa Msi GE72VR 6RF Apache Pro 180W

Cena	158,00 zł
Dostępność	Dostępny
Przewidywany czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZZ/AS195923
Kod producenta	1474
Producent	Movano

Opis produktu

OPIS:

Nowy zasilacz do laptopa Asus firmy Movano wyposażony został w filtr ferrytowy oraz w doskonałe zabezpieczenia chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Asus skierowane są do najbardziej wymagających użytkowników, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.

JAKOŚĆ PRZED WSZYSTKIM

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.

W komplecie znajduje się **przewód zasilający**, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Gwarancja: 24 miesiące

Wejście: AC 100-240V

Wtyk: Średnica zewnętrzna 5.5 mm, średnica wewnętrzna 2.5 mm, długość 12 mm

Wyjście: 19,5V 9,23A (180W), pasuje zamiast zasilacza 19,5V 9,23A (180W) i 19,5V 7,7A (150W)

Wymiary: 165 x 80 x 43 mm

Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem prądowym

Certyfikat: CE, FCC, RoHS

W zestawie: zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

Kabel zasilający: 3 pin

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ZASILACZ? :

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT:

- **napięcie V** (wolt) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- **natężenie prądu A** (ampere) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy.

W niektórych modelach laptopów może być stosowane kilka rodzajów zasilaczy. W razie wątpliwości, czy zasilacz jest właściwy, prosimy o kontakt pod adresem biuro@laptophit.pl.

