

Link do produktu: <https://laptophit.pl/zasilacz-do-laptopa-packard-bell-dt85-90w-p-12384.html>



# Zasilacz do laptopa Packard Bell DT85 90W

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Cena                      | 68,00 zł    |
| Dostępność                | Dostępny    |
| Przewidywany czas wysyłki | 24 godziny  |
| Numer katalogowy          | ZZ/ACE19474 |
| Kod producenta            | 239         |
| Producent                 | Movano      |

## Opis produktu

### OPIS:

Nowy zasilacz do laptopa Packard Bell firmy Movano wyposażony został w filtr ferrytowy oraz w doskonałe zabezpieczenia chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Packard Bell skierowane są do najbardziej wymagających użytkowników, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.

### JAKOŚĆ PRZED W SZYSTKIM

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.

W komplecie znajduje się **przewód zasilający**, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.

### PARAMETRY TECHNICZNE:

- Gwarancja:** 24 miesiące  
**Wejście:** AC 100-240V  
**Wtyk:** Średnica zewnętrzna 5.5 mm, średnica wewnętrzna 1.7 mm, długość 12 mm  
**Wyjście:** 19V 4.74A ( 90W )  
**Wymiary:** 133 x 59 x 32 mm

### JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ZASILACZ? :

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT:

- **napięcie V** (woltów) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- **natężenie prądu A** (ampery) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- **moc W** (waty) to wynik pomnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy.

W niektórych modelach laptopów może być stosowane kilka rodzajów zasilaczy. W razie wątpliwości, czy zasilacz jest właściwy, prosimy o kontakt pod adresem [biuro@laptophit.pl](mailto:biuro@laptophit.pl).

