

Link do produktu: <https://laptophit.pl/zasilacz-samochodowy-do-lenovo-0b47459-p-32538.html>



## Zasilacz samochodowy do Lenovo 0B47459

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Cena                      | <b>72,00 zł</b>       |
| Dostępność                | <b>Dostępny</b>       |
| Przewidywany czas wysyłki | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy          | <b>ZZ/S/LEN20325Y</b> |
| Kod producenta            | <b>2329</b>           |
| Producent                 | <b>Movano</b>         |

### Opis produktu

#### OPIS:

Nowy zasilacz samochodowy firmy Movano z certyfikatem jakości CE, ROHS. Przystosowany do instalacji samochodowej 12-Voltowej. Zasilacz wyposażony jest w filtr ferrytowy oraz w doskonałe zabezpieczenia chroniące przed: przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem.

#### JAKOŚĆ PRZED WSKAZKIM

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.

**W komplecie znajduje się karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.**

#### PARAMETRY TECHNICZNE:

**Gwarancja:** 24 miesiące

**Wejście:** 10-15V max. 10A

**Wtyk:** Prostokątny , 11 mm x 4 mm

**Wyjście:** 20V 3.25A ( 65W )

**Pasuje zamiast zasilacza 20V 2.25A ( 45W )**

#### JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ZASILACZ? :

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT:

- **napięcie V** (wolt) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- **natężenie prądu A** (ampere) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy.

W niektórych modelach laptopów może być stosowane kilka rodzajów zasilaczy. W razie wątpliwości, czy zasilacz jest właściwy, prosimy o kontakt pod adresem [biuro@laptophit.pl](mailto:biuro@laptophit.pl)